



# Ersatzteilliste

<u>Ersatzteilnummer</u>	<u>Stück</u>	<u>Bezeichnung</u>	
1	1	Stahlrahmen	
2	2	Scheibe für Mutternsatz	
3	5	Mutternsatz für Gestänge	
4	1	Kantenschutz	
5	1	Verteilerkasten	
6	1	Kabelschutztülle	
7	1	Steckdose 3-polig	
8	1	Kantenschutz	
9	2	Gestänge lang	
10	2	Gestänge kurz	
11	5	6-kt Mutter	M 6
12	5	6-kt Schraube	M 6 x 16 mm
13	5	Unterlegscheibe	Durchmesser 6 mm
14	2	Rändelmutter	M 8
15	1	Kantenschutz mit Dichtung	
16	2	Rändelmutter	M 6
17	1	Schieberabdeckung	
18	1	Kantenschutz mit Dichtung	
19	2	Abdeckkappe	
20	6	6-kt Mutter	M 10
21	1	Behälteraufnahme	
22	1	Durchflussplatte	
23	2	Rändelmutter	M 8
24	1	Aufgabepunktverstellblech	
25	1	Flachrundschrabe	
26	1	Dosierschieber	
27	2	Seitenführung Schieber (Kunststoff)	
28	4	Führungsrolle für Schieber	
29	4	Hülse für Führungsrolle	
30	1	Schieber	
31	2	Distanzstreifen (150/25 mm)	
32	1	Führungszapfen	
33	2	Übertragungsarm	
34	2	Schiebermotor	
35	1	Frontverkleidung	
36	1	Antriebsmotor	
37	1	Drehzahlsensor	
38	1	Dichtring	
39	1	Streuteller	
40	3	Spannstift 3x50 mm	
41	1	Rüttlergestänge	
42	1	Rüttlermotor	
43	4	Schwingungsdämpfer	
44	1	Behälterwinkel mit Schrauben	
45	1	Dichtungstülle für Rüttlergestänge	
46	1	Behälterdeckel	
47	1	Behälter	
48	1	Auslaufdeckel	
49	1	Dichtung	
50	1	Steuerpult	
51	1	Halterung für Steuerpult	
52	1	Flügelschraube	
53	1	Batteriekabel mit 3-pol. Steckdose und Halterung	