

# WTK Stecker Belegung LU 10 / ÖITiger ohne Rührwerk

		a	b	
			0	
			9	
	8		8	+ Streutellermotor
	7		7	+ Streutellermotor
	6		6	+ Streutellermotor
Schiebermotor Auf/Zu	5		5	
Schiebermotor Auf/Zu	4		4	
Signal Sensor	3		3	11 - Streutellermotor
0 Volt Sensor	2		2	10 - Streutellermotor
+ 12 Volt Sensor	1		1	9 - Streutellermotor
<b>Ader</b>				<b>Ader</b>