

Ersatzteilliste und Detailzeichnung:

Nr.	Teile Nummer	Bezeichnung	Bedarf
1	LU3001	Stahlrahmen	1
2	LU3002	Durchflussplatte dünn	1
3	LU3003	U-Scheibe	15
4	LU3004	Dosierschieber	1
5	LU3005	Blech schmal	1
6	LU3006	Blech breit	1
7	LU3007	Schließblech	1
8	LU3008	Durchflussplatte dick	1
9	LU3009	Behälteraufnahme	1
10	LU3010	Mutter	4
11	LU3011	Rändelmutter	3
12	LU3012	Dosierschieberschraube	1
13	LU3013	Schiebermotor	1
14	LU3014	Schieberbefestigungsschraube	2
15	LU3015	Verbindungshaken	1
16	LU3016	Streuteller	1
17	LU3017	Wurfschaufeln	2
18	LU3018	Schieber-Platte	1
19	LU3019	U-Scheibe M6	2
20	LU3020	Sicherungsmutter	4
21	LU3021	Stützscheibe	1
22	LU3022	Fächerscheibe	2
23	LU3023	6-Kt. Mutter	6
24	LU3024	Kunststoffscheibe	1
25	LU3025	Rührwelle	1
26	LU3026	Rührfinger	2
27	LU3027	Behälterhalterung Stahl	1
28	LU3028	Kunststoffbehälter	1
29	LU3029	Deckel schwarz	2
30	LU3030	Madenschraube	2
31	LU3031	Antriebsmotor	1
32	LU3032	Fächerscheibe	2
33	LU3033	6-Kt. Mutter	2
34	LU3034	Verbindungskabel 12 pol.	1
35	LU3035	Batteriekabel 5m mit Steckdose Sicherung und Halterung	1
36	LU3036	Bedienpult	1
37	LU3037	Steckdose 3-polig	1
38	LU3038	Stecker 3-polig	1

