

# Einstellwerte Leitblech

# LEHNER SuperVario®

## Gelbsenf

Abgabehöhe 1 m		Flügelstellung (Flügel von links nach rechts)						
Arbeitsbreite	U/min	Flügel 1	Flügel 2	Flügel 3	Flügel 4	Flügel 5	Flügel 6	Wurfschaufeln
1,5 m	200	9	20	30	60	70	81	Loch 1
2,0 m	300	7	17	27	63	73	83	Loch 1
2,5 m	300	1	11	21	69	79	89	Loch 1
3,0 m	550	1	11	21	69	79	89	Loch 1
4,0 m	750	5	11	21	69	79	85	Loch 1
4,7 m	1150	1	11	21	69	79	89	Loch 3
5,0 m	1200	1	11	21	69	79	89	Loch 3
6,0 m	1550	1	11	21	69	79	89	Loch 3

Die Schieberöffnung entnehmen Sie bitte der Streutabelle für Gelbsenf  
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen

Stand 04/2003  
©LEHNER



# Einstellwerte Leitblech

# LEHNER SuperVario®

## Ölrettich

Abgabehöhe 1 m		Flügelstellung (Flügel von links nach rechts)						
Arbeitsbreite	U/min	Flügel 1	Flügel 2	Flügel 3	Flügel 4	Flügel 5	Flügel 6	Wurfschaufeln
1,5 m	200	7	18	28	60	70	81	Loch 2
2,0 m	450	7	18	28	60	70	81	Loch 2
2,5 m	650	5	16	28	60	73	83	Loch 2
4,7 m	800	5	13	26	64	75	84	Loch 2
5,0 m	1050	3	13	26	64	76	85	Loch 2
6,0 m	1150	1	11	26	64	78	88	Loch 2

Die Schieberöffnung entnehmen Sie bitte der Streutabelle für Ölrettich  
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen

Stand 05/2003

©LEHNER



# Einstellwerte Leitblech

# LEHNER SuperVario®

## Gräser

Abgabehöhe 1 m		Flügelstellung (Flügel von links nach rechts)						
Arbeitsbreite	U/min	Flügel 1	Flügel 2	Flügel 3	Flügel 4	Flügel 5	Flügel 6	Wurfschaufeln
1 m	300	10	19	27	61	70	79	Loch 2,5
1,5 m	1100	10	19	27	61	71	80	Loch 1
2 m	1600	9	17	26	61	73	81	Loch 1
3 m	1800	6	16	26	61	73	84	Loch 1
4 m	2150	1	12	26	61	78	88	Loch 1

Die Schieberöffnung entnehmen Sie bitte der Streutabelle für Gräser  
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen

Stand 05/2003  
©LEHNER

