


### 6.5 Ersatzteilliste



Stand 04/2012

Bezeichnung	Menge	LEHNER Artikel-Nr.
1 Stahlrahmen	1	81548
2 Durchflussplatte unten "weiß"	1	80281
3 U-Scheibe M10	3	-
4 Passscheibe	1	-
5 Schieberblech	1	80234
6 Doppelgelenklager m. Kugelzapfen	1	73213
7 Schiebermotor inkl. Kabel	1	81448
8 Haltewinkel für Schiebermotor	1	81393
9 Durchflussplatte oben in VA	1	81965
10 Behälteraufnahme	1	80264
11 Behälterdichtung	1	81395
12 Behälterwinkel	1	80342
13 Sterngriffschraube M8x14 mm	4	73214
14 Antriebsmotor Bosch	1	80177
15 Motorhalterungen	3	-
16 Gewindestift mit Innensechskant	1	-
17 Streuteller (Komplett mit Wurfschaufeln)	1	80472
18 Wurfschaufel	2	81396
19 Rührfinger (Holzspannstift 3 x 50)	2	-
20 Rührwelle mit Linksgewinde 8 x 87	1	80376
21 Dichtscheibe	1	73215
22 Stabilisationsscheibe	1	80268
23 Kantenschutz ohne Polster	1	80258
24 Kantenschutz mit Polster	1	80259
25 Abdeckblech	1	81397
26 Kantenschutz mit Polster f. Behälter	1	80258
27 Deckel für Restentleerung	1	80393
28 Vorratsbehälter 70 / 110 / 170 ltr.	1	81075 / 81076 / 81077
29 Deckel für Behälter	1	80107
30 Sterngriffmutter M6	2	73216
31 Front und Bodenblech	1	81555
32 Prallblech	1	81398
33 Batteriekabel mit Halterung	1	72154
34 Steuerkabel 6 m (o. Abbildung)	1	80658
35 Bedienteil (o. Abbildung)	1	80645
36 Betriebsanleitung mit Streutabellen	1	80174
37 Handgriff	2	81994
38 Verteilerdose für Steuerkabel	1	80465
39 Halterung für Bedienteil	1	80642
40 Entlastungsdach für Behälter	optional	81139