



6.4 Ersatzteilliste POLARO®



Objekt	Anzahl	Teilnummer	Benennung
1	1	81395	Behälterdichtung
2	1	80264	Behälteraufnahme
3	1	80115	Sterngriffmutter 50 x M8
4	1	81418	Durchflussplatte 2 mm
5	1	81520	Widerlager
6	1	81518	Dosierschieber
7	1	80108 / 80109	Schiebermotor kurz / lang
8	1	80496	Grundplatte PVC 150x150x2 mm
9	1	80608	Abdeckung Schiebermotor
10	2	81190	Sterngriffschraube 40 M8
11	4	80116	Sterngriffschraube 50 M8
12	1	81249	Behälterwinkel
13	1	80341	Streuteller mit Magnete
14	1	80464	Frontblech
15	1	73209	Distanzring mit Schmiernut
16	1	80141	Antriebsmotor
17	1	81519	Schieberblech Auf / Zu
18	1	80465	Verteilerbox WTK
19	1	80226	Grundrahmen
19	1	80226-1	Rückwand

6.5 Ersatzteilliste Steuereinheit



Objekt	Anzahl	Teilnummer	Benennung
1	1	81467	Bedienteil POLARO® LAS
2	1	80222	Halterung Oberteil
3	1	80223	Halterung Unterteil
4	1	80333	Batteriekabel 2 x 2,5 mm ²