



**LEHNER®**

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

Antrieb

**12V**

Streubreite

**<42 m>**  
maximal

Streuteller

**4 – 8**  
einzeln  
steuerbar

Gebläse

**0-100%**  
stufenlos

Abgänge

**8**  
maximal

Streuemenge

**25 kg/ha**  
bei 6,5 km/h

Bedienteil



VENTO II



120 l

230 l

360 l

500 l

AGRARTECHNIK

# VENTO® Pro

Individuell ausgelegter Pneumatik-Schlauchstreuer mit zwei Hochleistungsgebläsen und 4 – 8 Streutellern zum Ausbringen von Schneckenkorn oder Zwischenfrüchten auf einer Breite von max. 42 Metern – ideal für Feldspritzen.

# VENTO® Pro: ZUR FREIEN MONTAGE AN VORHANDENE SPRITZENGESTÄNGE

Beim VENTO® Pro transportieren zwei 12 Volt Hochleistungsgebläse das Streugut über Schlauch-/Rohrverbindungen zu einzeln steuerbaren Streutellern (4–8 Stück), mit deren Hilfe Zwischenfrüchte oder Schneckenkorn auf bis zu 42 m Breite ausgebracht werden können. Die Auslegung des VENTO® Pro wird individuell entsprechend des Trägerfahrzeugs bzw. der Anwendung vorgenommen und muss direkt bei LEHNER angefragt werden.

Ausstattungsmerkmale des VENTO® Pro von LEHNER:

- 8 Schlauchabgänge zum Anschluss von 4–8 Streuteller-Einheiten gemäß der individuellen Auslegung
- Metallbehälter mit 120 l oder 230 l Fassungsvermögen (360 l und 550 l auf Anfrage möglich)
- 12 Volt Hochleistungsgebläse (2 St.) und Bedienteil
- Geschwindigkeitsabhängiges Dosieren und Vorgewendemanager über 7-polige Signalsteckdose serienmäßig
- Gerätekontrolle nach JKI RiLi 3-1.0 inkl. Siegel + Bericht
- Im Lieferumfang gemäß Auslegung u. a. enthalten:
  - LEHNER Superflex Schlauch (50 m)
  - Streuteller inkl. Halterung, Zellenradwelle, Zellenrad-Set, Blindstopfen sowie Befestigungsmaterial
  - Batteriekabel ca. 6 m, VENTO®-Steuerkabel (20 m) und Anschlussleitung zur Trennstellenbox (20 m)
  - Transport- und Montagegestell, das ggf. kundenseitig für die Montage angepasst werden muss

**INKLUSIVE**  
PSM-Prüfplakette  
und Prüfbericht



Serienmäßig mit VENTO II Bedienteil

Weitere Infos zum VENTO® Pro finden Sie unter [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

## VENTO® Pro TECHNISCHE DATEN



Behälterinhalt (Liter)	120 l	230 l
Maße (LxBxH) in mm	969x527x1.009	997x570x1.199
Gewicht	61 kg	84 kg
Gebläseanzahl / Streubreite	2 St. / bis 42 m	
Drehzahlbereich Streuteller	200 – 1.500 U/min	
Ausbringmenge	10 kg bei 15 km/h bzw. 25 kg bei 6,5 km/h	
Stromaufnahme Gesamt	max. 45 A	
Stromaufnahme Motor	10 A	
Betriebs-/Lagertemperatur	-10 bis +50 °C	



### Streuteller mit Halterung

Die Streuteller sind einzeln via Bedienteil stufenlos regelbar und mit zwei Wurfschaukeln ausgestattet. Um eine möglichst schonende Leistungsaufnahme zu gewährleisten, werden sie automatisch der Reihe nach gestartet. Die Arbeitsbreite je Streuteller kann je nach Streugut bis zu 12 m betragen.



**LEHNER®**  
Streuen & Dosieren mit 12 Volt