

Montage VGM-Magnetsensor

Die Magnetplatte muss immer zur kurzen Seite des Sensors zeigen.

