

Streutabelle mit Richtangaben Axcela® 3,0mm Schneckenkorn

Schieberstellung min.	5
Schieberstellung max.	75

Drehzahl min.	100 rpm
Drehzahl max.	2500 rpm

Stand:08.05.2019

Arbeitsbreite [m]	3,0 m					4,0 m					6,0 m				
Drehzahl [U/min]	460 U/min					480 U/min					520 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	16	17	18	19	21	17	19	20	21	23	19	21	23	25	28
5,0 kg/ha	18	20	22	24	26	20	22	25	27	30	23	27	30	33	37
7,0 kg/ha	21	23	25	27	31	23	26	29	32	36	27	32	36	40	46
Aufgabepunktverstellung	6					3					3				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	
	Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	

Arbeitsbreite [m]	9,0 m					12,0 m					15,0 m				
Drehzahl [U/min]	610 U/min					750 U/min					910 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	22	25	28	31	35	24	28	32	35	40	27	31	35	39	45
5,0 kg/ha	28	32	37	41	47	32	37	43	48	56	35	42	48	54	63
7,0 kg/ha	33	39	45	51	59	38	46	53	60	70	43	52	60	68	X
Aufgabepunktverstellung	0					0					-3				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	
	Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	

Arbeitsbreite [m]	17,0 m					19,0 m					21,0 m				
Drehzahl [U/min]	1040 U/min					1190 U/min					1350 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	28	32	37	41	48	29	34	39	43	50	30	35	40	45	52
5,0 kg/ha	37	44	51	57	67	39	46	53	60	70	40	48	56	63	73
7,0 kg/ha	45	55	64	72	X	48	58	67	X	X	50	60	69	X	X
Aufgabepunktverstellung	-6					-8					-8				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	
	Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	

Arbeitsbreite [m]	24,0 m					27,0 m					31,0 m				
Drehzahl [U/min]	1630 U/min					1940 U/min					2410 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	31	37	42	47	54	32	38	43	49	57	33	39	45	51	59
5,0 kg/ha	42	50	58	66	X	43	52	61	68	X	45	54	63	71	X
7,0 kg/ha	52	63	73	X	X	54	65	X	X	X	56	68	X	X	X
Aufgabepunktverstellung	-10					-16					-16				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	
	Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	

Streutabelle mit Richtangaben Axcela® 2,5mm Schneckenkorn

Schieberstellung min.	5
Schieberstellung max.	75

Drehzahl min.	100 rpm
Drehzahl max.	2500 rpm

Stand:08.05.2019

Arbeitsbreite [m]	3,0 m					4,0 m					5,0 m				
Drehzahl [U/min]	460 U/min					480 U/min					500 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	18	19	19	19	19	19	19	19	19	20	19	19	20	20	21
5,0 kg/ha	19	19	20	20	21	19	20	20	21	22	20	20	21	22	23
7,0 kg/ha	19	20	21	21	22	20	21	22	23	24	20	22	23	24	27
Aufgabepunktverstellung	6					3					3				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	
	Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3	
		Punkt		5			Punkt		5			Punkt		5	

Arbeitsbreite [m]	9,0 m					12,0 m					15,0 m				
Drehzahl [U/min]	610 U/min					750 U/min					910 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	20	20	21	22	24	20	21	23	24	26	21	22	24	26	29
5,0 kg/ha	21	23	25	27	30	23	25	28	30	35	24	27	30	34	41
7,0 kg/ha	23	26	29	32	38	25	29	34	39	47	28	33	38	45	57
Aufgabepunktverstellung	0					0					-3				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	
	Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3	
		Punkt		5			Punkt		5			Punkt		5	

Arbeitsbreite [m]	17,0 m					19,0 m					21,0 m				
Drehzahl [U/min]	1040 U/min					1190 U/min					1350 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	21	23	25	27	30	22	23	25	X	31	22	24	26	29	33
5,0 kg/ha	25	28	32	36	44	25	29	34	39	47	26	30	35	41	50
7,0 kg/ha	29	35	41	49	63	30	37	44	53	68	31	38	47	57	74
Aufgabepunktverstellung	-6					-8					-8				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	
	Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3	
		Punkt		5			Punkt		5			Punkt		5	

Arbeitsbreite [m]	24,0 m					27,0 m					31,0 m				
Drehzahl [U/min]	1630 U/min					1940 U/min					2410 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	22	25	27	30	34	23	25	28	31	36	23	26	29	32	37
5,0 kg/ha	27	32	37	43	54	28	33	39	46	58	29	34	41	48	62
7,0 kg/ha	33	41	50	62	X	34	43	54	66	X	36	45	57	71	X
Aufgabepunktverstellung	-10					-16					-16				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	
	Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3	
		Punkt		5			Punkt		5			Punkt		5	

Streutabelle mit Richtangaben Arinex

Schieberstellung min.	5
Schieberstellung max.	75

Drehzahl min.	100 rpm
Drehzahl max.	2500 rpm

Stand:08.05.2019

Arbeitsbreite [m]	3,0 m					4,0 m					5,0 m				
Drehzahl [U/min]	460 U/min					480 U/min					500 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>15</u>	<u>10</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>15</u>	<u>17</u>
5,0 kg/ha	<u>10</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>15</u>	<u>17</u>	<u>12</u>	<u>14</u>	<u>16</u>	<u>18</u>	<u>21</u>	<u>13</u>	<u>16</u>	<u>18</u>	<u>21</u>	<u>25</u>
7,0 kg/ha	<u>12</u>	<u>14</u>	<u>16</u>	<u>19</u>	<u>22</u>	<u>14</u>	<u>17</u>	<u>20</u>	<u>23</u>	<u>28</u>	<u>16</u>	<u>20</u>	<u>24</u>	<u>27</u>	<u>33</u>
Aufgabepunktverstellung	6					3					3				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	
	Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	

Arbeitsbreite [m]	9,0 m					12,0 m					15,0 m				
Drehzahl [U/min]	610 U/min					750 U/min					910 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>13</u>	<u>16</u>	<u>19</u>	<u>22</u>	<u>26</u>	<u>16</u>	<u>19</u>	<u>23</u>	<u>26</u>	<u>32</u>	<u>18</u>	<u>22</u>	<u>26</u>	<u>30</u>	<u>37</u>
5,0 kg/ha	<u>19</u>	<u>24</u>	<u>28</u>	<u>33</u>	<u>40</u>	<u>23</u>	<u>29</u>	<u>35</u>	<u>40</u>	<u>49</u>	<u>26</u>	<u>33</u>	<u>40</u>	<u>47</u>	<u>57</u>
7,0 kg/ha	<u>25</u>	<u>31</u>	<u>37</u>	<u>44</u>	<u>53</u>	<u>30</u>	<u>38</u>	<u>46</u>	<u>54</u>	<u>66</u>	<u>35</u>	<u>44</u>	<u>54</u>	<u>63</u>	<u>X</u>
Aufgabepunktverstellung	0					0					-3				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	
	Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	

Arbeitsbreite [m]	17,0 m					19,0 m					21,0 m				
Drehzahl [U/min]	1040 U/min					1190 U/min					1350 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>19</u>	<u>24</u>	<u>28</u>	<u>33</u>	<u>40</u>	<u>20</u>	<u>25</u>	<u>30</u>	<u>35</u>	<u>42</u>	<u>21</u>	<u>26</u>	<u>32</u>	<u>37</u>	<u>45</u>
5,0 kg/ha	<u>28</u>	<u>36</u>	<u>43</u>	<u>51</u>	<u>62</u>	<u>30</u>	<u>38</u>	<u>46</u>	<u>54</u>	<u>66</u>	<u>32</u>	<u>40</u>	<u>49</u>	<u>57</u>	<u>70</u>
7,0 kg/ha	<u>37</u>	<u>48</u>	<u>58</u>	<u>69</u>	<u>X</u>	<u>40</u>	<u>51</u>	<u>62</u>	<u>73</u>	<u>X</u>	<u>42</u>	<u>54</u>	<u>66</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
Aufgabepunktverstellung	-6					-8					-8				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	
	Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	

Arbeitsbreite [m]	24,0 m					27,0 m					31,0 m				
Drehzahl [U/min]	1630 U/min					1940 U/min					2410 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>22</u>	<u>28</u>	<u>34</u>	<u>39</u>	<u>47</u>	<u>23</u>	<u>29</u>	<u>35</u>	<u>41</u>	<u>50</u>	<u>24</u>	<u>31</u>	<u>37</u>	<u>43</u>	<u>52</u>
5,0 kg/ha	<u>34</u>	<u>43</u>	<u>52</u>	<u>61</u>	<u>75</u>	<u>35</u>	<u>45</u>	<u>55</u>	<u>64</u>	<u>X</u>	<u>37</u>	<u>47</u>	<u>58</u>	<u>68</u>	<u>X</u>
7,0 kg/ha	<u>45</u>	<u>58</u>	<u>70</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>47</u>	<u>61</u>	<u>74</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>49</u>	<u>64</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
Aufgabepunktverstellung	-10					-16					-16				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	
	Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	

Streutabelle mit Richtangaben SLUXX HP

Schieberstellung min.	5
Schieberstellung max.	75

Drehzahl min.	100 rpm
Drehzahl max.	2500 rpm

Stand:08.05.2019

Arbeitsbreite [m]	3,0 m					4,0 m					5,0 m				
Drehzahl [U/min]	460 U/min					480 U/min					500 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>11</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>17</u>
5,0 kg/ha	<u>11</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>18</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>16</u>	<u>18</u>	<u>21</u>	<u>14</u>	<u>16</u>	<u>19</u>	<u>21</u>	<u>25</u>
7,0 kg/ha	<u>13</u>	<u>15</u>	<u>17</u>	<u>19</u>	<u>22</u>	<u>15</u>	<u>18</u>	<u>20</u>	<u>23</u>	<u>27</u>	<u>17</u>	<u>20</u>	<u>23</u>	<u>27</u>	<u>32</u>
Aufgabepunktverstellung	6					3					3				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	
	Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	

Arbeitsbreite [m]	9,0 m					12,0 m					15,0 m				
Drehzahl [U/min]	610 U/min					750 U/min					910 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>14</u>	<u>17</u>	<u>19</u>	<u>22</u>	<u>25</u>	<u>16</u>	<u>19</u>	<u>23</u>	<u>26</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>18</u>	<u>22</u>	<u>26</u>	<u>29</u>
5,0 kg/ha	<u>19</u>	<u>23</u>	<u>27</u>	<u>31</u>	<u>38</u>	<u>23</u>	<u>28</u>	<u>33</u>	<u>38</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>26</u>	<u>32</u>	<u>38</u>	<u>44</u>
7,0 kg/ha	<u>24</u>	<u>30</u>	<u>36</u>	<u>41</u>	<u>50</u>	<u>29</u>	<u>36</u>	<u>44</u>	<u>51</u>	<u>62</u>	<u>62</u>	<u>33</u>	<u>42</u>	<u>51</u>	<u>60</u>
Aufgabepunktverstellung	0					0					-3				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	
	Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	

Arbeitsbreite [m]	17,0 m					19,0 m					21,0 m				
Drehzahl [U/min]	1040 U/min					1190 U/min					1350 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>19</u>	<u>23</u>	<u>27</u>	<u>31</u>	<u>38</u>	<u>20</u>	<u>25</u>	<u>29</u>	<u>33</u>	<u>40</u>	<u>21</u>	<u>26</u>	<u>30</u>	<u>35</u>	<u>42</u>
5,0 kg/ha	<u>27</u>	<u>34</u>	<u>41</u>	<u>48</u>	<u>58</u>	<u>29</u>	<u>36</u>	<u>44</u>	<u>51</u>	<u>62</u>	<u>30</u>	<u>38</u>	<u>46</u>	<u>54</u>	<u>66</u>
7,0 kg/ha	<u>36</u>	<u>45</u>	<u>55</u>	<u>65</u>	X	<u>38</u>	<u>48</u>	<u>59</u>	<u>69</u>	X	<u>40</u>	<u>51</u>	<u>62</u>	<u>73</u>	X
Aufgabepunktverstellung	-6					-8					-8				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	
	Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	

Arbeitsbreite [m]	24,0 m					27,0 m					31,0 m				
Drehzahl [U/min]	1630 U/min					1940 U/min					2410 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>22</u>	<u>27</u>	<u>32</u>	<u>37</u>	<u>45</u>	<u>23</u>	<u>28</u>	<u>34</u>	<u>39</u>	<u>47</u>	<u>24</u>	<u>29</u>	<u>35</u>	<u>41</u>	<u>49</u>
5,0 kg/ha	<u>32</u>	<u>41</u>	<u>49</u>	<u>58</u>	<u>70</u>	<u>34</u>	<u>43</u>	<u>51</u>	<u>60</u>	<u>74</u>	<u>35</u>	<u>45</u>	<u>54</u>	<u>64</u>	X
7,0 kg/ha	<u>42</u>	<u>54</u>	<u>66</u>	X	X	<u>44</u>	<u>57</u>	<u>70</u>	X	X	<u>47</u>	<u>60</u>	<u>73</u>	X	X
Aufgabepunktverstellung	-10					-16					-16				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3		Wurfschaufel A	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	
	Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3		Wurfschaufel B	Bohrung		3	
		Punkt		1			Punkt		1			Punkt		1	

Streutabelle mit Richtangaben Linsenförmiges Schneckenkorn

Schieberstellung min.	5
Schieberstellung max.	75

Drehzahl min.	100 rpm
Drehzahl max.	2500 rpm

Stand:08.05.2019

Arbeitsbreite [m]	3,0 m					4,0 m					5,0 m				
Drehzahl [U/min]	380 U/min					420 U/min					470 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>19</u>
5,0 kg/ha	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>22</u>
7,0 kg/ha	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>20</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>23</u>	<u>25</u>
Aufgabepunktverstellung	6					3					3				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		
	Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		

Arbeitsbreite [m]	9,0 m					12,0 m					15,0 m				
Drehzahl [U/min]	670 U/min					850 U/min					1050 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>26</u>
5,0 kg/ha	<u>21</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>28</u>	<u>23</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>24</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>30</u>
7,0 kg/ha	<u>23</u>	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>32</u>	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>30</u>	<u>32</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>32</u>	<u>34</u>
Aufgabepunktverstellung	0					0					-3				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		
	Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		

Arbeitsbreite [m]	17,0 m					19,0 m					21,0 m				
Drehzahl [U/min]	1200 U/min					1350 U/min					1510 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>23</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>29</u>
5,0 kg/ha	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>31</u>	<u>34</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>30</u>	<u>32</u>	<u>35</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>31</u>	<u>33</u>	<u>36</u>
7,0 kg/ha	<u>27</u>	<u>30</u>	<u>33</u>	<u>36</u>	<u>40</u>	<u>28</u>	<u>31</u>	<u>34</u>	<u>37</u>	<u>42</u>	<u>29</u>	<u>32</u>	<u>35</u>	<u>39</u>	<u>44</u>
Aufgabepunktverstellung	-6					-8					-8				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		
	Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		

Arbeitsbreite [m]	24,0 m					27,0 m					31,0 m				
Drehzahl [U/min]	1780 U/min					2060 U/min					2470 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>30</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>31</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>35</u>
5,0 kg/ha	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>32</u>	<u>35</u>	<u>39</u>	<u>27</u>	<u>30</u>	<u>33</u>	<u>37</u>	<u>43</u>	<u>27</u>	<u>31</u>	<u>39</u>	<u>49</u>	<u>69</u>
7,0 kg/ha	<u>30</u>	<u>33</u>	<u>37</u>	<u>42</u>	<u>48</u>	<u>30</u>	<u>35</u>	<u>41</u>	<u>47</u>	<u>57</u>	<u>33</u>	<u>44</u>	<u>62</u>	X	X
Aufgabepunktverstellung	-10					-16					-16				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		
	Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		

Streutabelle mit Richtangaben Kissenförmiges Schneckenkorn

Schieberstellung min.	5
Schieberstellung max.	75

Drehzahl min.	100 rpm
Drehzahl max.	2500 rpm

Stand:08.05.2019

Arbeitsbreite [m]	3,0 m					4,0 m					5,0 m				
Drehzahl [U/min]	460 U/min					480 U/min					500 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>
5,0 kg/ha	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>
7,0 kg/ha	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>23</u>	<u>19</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>25</u>
Aufgabepunktverstellung	6					3					3				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		
	Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		

Arbeitsbreite [m]	9,0 m					12,0 m					15,0 m				
Drehzahl [U/min]	610 U/min					750 U/min					910 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>
5,0 kg/ha	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>28</u>	<u>23</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>24</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>30</u>
7,0 kg/ha	<u>23</u>	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>32</u>	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>30</u>	<u>32</u>	<u>36</u>	<u>36</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>32</u>	<u>35</u>
Aufgabepunktverstellung	0					0					-3				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		
	Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		

Arbeitsbreite [m]	17,0 m					19,0 m					21,0 m				
Drehzahl [U/min]	1040 U/min					1190 U/min					1350 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>23</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>30</u>
5,0 kg/ha	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>31</u>	<u>35</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>30</u>	<u>32</u>	<u>36</u>	<u>26</u>	<u>29</u>	<u>31</u>	<u>33</u>	<u>37</u>
7,0 kg/ha	<u>28</u>	<u>31</u>	<u>34</u>	<u>36</u>	<u>41</u>	<u>28</u>	<u>32</u>	<u>35</u>	<u>38</u>	<u>43</u>	<u>29</u>	<u>32</u>	<u>36</u>	<u>39</u>	<u>44</u>
Aufgabepunktverstellung	-6					-8					-8				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		
	Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		

Arbeitsbreite [m]	24,0 m					27,0 m					31,0 m				
Drehzahl [U/min]	1630 U/min					1940 U/min					2410 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>31</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>32</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>33</u>
5,0 kg/ha	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>32</u>	<u>35</u>	<u>39</u>	<u>27</u>	<u>30</u>	<u>33</u>	<u>36</u>	<u>42</u>	<u>26</u>	<u>30</u>	<u>36</u>	<u>45</u>	<u>62</u>
7,0 kg/ha	<u>30</u>	<u>34</u>	<u>38</u>	<u>42</u>	<u>48</u>	<u>31</u>	<u>35</u>	<u>40</u>	<u>45</u>	<u>54</u>	<u>31</u>	<u>41</u>	<u>56</u>	X	X
Aufgabepunktverstellung	-10					-16					-16				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		
	Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		

Streutabelle mit Richtangaben Zylindrisches Schneckenkorn

Schieberstellung min.	5
Schieberstellung max.	75

Drehzahl min.	100 rpm
Drehzahl max.	2500 rpm

Stand:08.05.2019

Arbeitsbreite [m]	3,0 m					4,0 m					5,0 m				
Drehzahl [U/min]	460 U/min					480 U/min					500 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>
5,0 kg/ha	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>
7,0 kg/ha	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>23</u>	<u>19</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>25</u>
Aufgabepunktverstellung	6					3					3				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		
	Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		

Arbeitsbreite [m]	9,0 m					12,0 m					15,0 m				
Drehzahl [U/min]	610 U/min					750 U/min					910 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>26</u>
5,0 kg/ha	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>28</u>	<u>23</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>24</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>30</u>
7,0 kg/ha	<u>23</u>	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>32</u>	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>30</u>	<u>32</u>	<u>36</u>	<u>36</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>32</u>	<u>35</u>
Aufgabepunktverstellung	0					0					-3				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		
	Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		

Arbeitsbreite [m]	17,0 m					19,0 m					21,0 m				
Drehzahl [U/min]	1040 U/min					1190 U/min					1350 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>23</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>30</u>
5,0 kg/ha	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>31</u>	<u>35</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>30</u>	<u>32</u>	<u>36</u>	<u>26</u>	<u>29</u>	<u>31</u>	<u>33</u>	<u>37</u>
7,0 kg/ha	<u>28</u>	<u>31</u>	<u>34</u>	<u>37</u>	<u>41</u>	<u>28</u>	<u>32</u>	<u>35</u>	<u>38</u>	<u>43</u>	<u>29</u>	<u>32</u>	<u>36</u>	<u>39</u>	<u>45</u>
Aufgabepunktverstellung	-6					-8					-8				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		
	Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		

Arbeitsbreite [m]	24,0 m					27,0 m					31,0 m				
Drehzahl [U/min]	1630 U/min					1940 U/min					2410 U/min				
Geschwindigkeit [km/h]	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
3,0 kg/ha	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>31</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>32</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>32</u>
5,0 kg/ha	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>32</u>	<u>35</u>	<u>39</u>	<u>27</u>	<u>30</u>	<u>33</u>	<u>36</u>	<u>42</u>	<u>27</u>	<u>30</u>	<u>35</u>	<u>42</u>	<u>55</u>
7,0 kg/ha	<u>30</u>	<u>34</u>	<u>38</u>	<u>42</u>	<u>48</u>	<u>31</u>	<u>35</u>	<u>40</u>	<u>45</u>	<u>54</u>	<u>31</u>	<u>39</u>	<u>50</u>	<u>65</u>	<u>X</u>
Aufgabepunktverstellung	-10					-16					-16				
Streutellereinstellung	Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3			Wurfschaufel A	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		
	Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3			Wurfschaufel B	Bohrung	3		
		Punkt	1				Punkt	1				Punkt	1		