



Inhalt:

LEHNER Pick-Up Halterung

Bestehend aus

- 1 Stück Pick-Up Halterung
- 1 Stück Kugelkopfaufnahme
- 1 Stück Rändelschraube 50 mm Durchmesser /M10x38 mit U-Scheibe 10,5 mm DIN 9021 und Federstecker.
- 1 Schraubensatz zum Anschrauben des Streuers an die Halterung.

Montage:

Lösen Sie die Tellerschrauben in der U-Schiene und stecken Sie die Kugelkopfaufnahme von unten in die Halterung. Dabei muss die Hülse in der Regel nach hinten schauen. Ziehen Sie die Rändelschraube leicht an. Dann hängen Sie die Halterung an der Bordwand ein. Danach stellen Sie den Abstand der Kugelkopfhalterung ein. Die Halterung soll oben auf der Bordwand aufstehen und unten auf dem Kugelkopf. Sollte die Halterung nicht senkrecht hängen, kann evt. die Kugelkopfaufnahme um 180 Grad gedreht werden. Somit wäre die Hülse vor der Ausgleichsschiene.

Ziehen Sie die Schrauben an der U-Schiene und an der Ausgleichsschiene fest. Sichern Sie mit dem Federsplint die Hülse am Kugelkopf fest. An der U-Schiene sind Haken angeschweißt. An diesen Haken können Sie evt. eine Strebe oder ein Seil zur Abstützung nach vorne anbringen. Danach können Sie den Streuer an die Halterung schrauben. Zur Höheneinstellung des Streuer sind in verschiedenen Höhen Löcher in der Halterung gebohrt.

Achtung:

Prüfen Sie die Belastbarkeit der Bordwand. Wir haften nicht für Schäden an der Bordwand. Im Zweifelsfall ist die Bordwand bzw. deren Verschlüsse zu verstärken. Bitte Schrauben bzw. Haken regelmäßig kontrollieren!

LEHNER Maschinenbau GmbH

Häuslesäcker 14

D-89198 Westerstetten

Tel. (0049) 07348/9596-22

Fax.(0049) 07348/9596-40

www.lehner.eu info@lehner.eu

Stand 01/2020