



Vento II 5 polige Buchse Belegungsplan



- 1= GPS Speed-Impuls
- 2= Steckererkennung
- 3= +12V
- 4= GND („Masse“)
- 5= Radsensor Speed-Impuls